



# ソントラテープ・テープ用塗膜

ポリエステル系防水補強テープ・水性形一液防水補強材

# SONTRA TAPE & TAPING MEMBRANE



# ポリエステル系防水補強テープ・水性形一液防水補強材 ソントラテープ・テープ用塗膜

## 金属屋根・波型スレート屋根の継ぎ目の防水補強

### 施工 方法

- ① 「テープ用塗膜」の捨て塗りをを行い、乾燥し始める前に金属屋根・波型スレート屋根の継ぎ目に「ソントラテープ」を貼付けする。
- ② 「ソントラテープ」の上から「テープ用塗膜」を標準施工に従って1回塗りで塗布する。



### 標準施工仕様

工程	製品名	荷姿	調合比	希釈	塗布量	塗回数	施工間隔 (25°C)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
防水補強	テープ用塗膜	20ℓ	—	—	2.4㎡/ℓ (0.54kg/㎡)	1	—	8時間以上	—	刷毛

### 下地調整

- 劣化し脆弱な部分及び錆等は、ディスクサンダー、スクレーパー等により除去する。
- 漏水箇所は予め水が浸入しないように処置し、汚れ、付着物、油脂類等を高圧洗浄、スクレーパーやシンナー等で除去する。
- 塗装する下地は、清浄で十分に乾燥させる。

### 施工上の注意

- 雨・強風・結露等の悪天候及びこれらが予想される場合には施工は避けてください。
- 5°C以下、湿度85%以上での施工は避けてください。
- 使用する前に塗料を十分に攪拌してください。
- 必ず「テープ用塗膜」の捨て塗りをを行い、乾燥し始める前に「ソントラテープ」を置き、刷毛を使って塗膜と一体化するように塗りつけ、継ぎ目などを防水補強してください。
- この材料は、あくまで防水補強材ですので、下塗と上塗を施工してください。
- 外壁クラックの簡易補修材として使う場合は、段差が生じますので目立つ箇所での施工は避けてください。

### 製品データ<ソントラテープ>

荷姿 70mm×50m、100mm×50m

### 製品データ<テープ用塗膜>

荷姿 20ℓ、4ℓ  
塗布量 2.4㎡/ℓ (0.54kg/㎡)  
希釈 不可  
色 白

ver.202406

製品については下記までお問い合わせください。



製造元 **株式会社アステックペイント**

〒812-0013  
本社 福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-1-9F

**astecpaints.jp**